接続方法のご案内 (MF121用:USBタイプ)

このたびは「Web-さんいん モバイルプラン」をご契約いただきまして、誠にありがとうございます。 ご利用の前に、あるいはご利用中に、本書「接続方法のご案内」および「QuickGuide」「取扱説 明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ご不明な点がございましたら、本書「接続方法 のご案内」13ページに記載の「お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。



FOMA端末を接続したままパソコンの起動または再起動を行うと、FOMA端末が正しく認 識されずに通信できない場合があります。この場合は、FOMA端末をいったん取り外し、 再度接続してください。それでも通信できない場合はFOMA端末を取り外してパソコンの 再起動を行った後、再度FOMA端末を接続してください。

セットアップ完了までの流れ

1. ユーティリティのインストール(P. 4~)

FOMA端末をパソコンに認識させるためのソフトをインストールします。



3. 接続と切断(P. 10~)

モバイル/リモートアクセスFOMA※タイプへの接続・切断に必要な手順

4. 付録/困ったときには(P. 12)



●あらかじめデータ通信カードをパソコンから取り外しておいてください。

●Administrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。

それ以外で行うとエラーになります。パソコンのAdministrator権限または管理者権限の設定など詳細については、各パソコンメーカー、各OSメーカーにお問い合わせください。

●インストールを始める前に、現在使用中または常駐しているプログラムを終了してください。

●インストール手順や確認手順はOSにより異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明をご参照ください。 ※FOMAは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

1. ユーティリティのインストール

お知らせ

- ・インストール中は、データ通信カードを取り外さないでください。
- ・ご使用のパソコンによっては、インストールには多少時間がかかる場合があります。
- ・データ通信中にインストールおよびアンインストールを行わないでください。
- ・インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。 ・パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー等にお問合せください。

●Windowsの場合

- 1. データ通信カードをパソコンに取り付けます。
- 自動再生の画面が表示されます。
 ※インストールウィザードが自動的に開始されない場合は、 「マイコンピュータ」→「ZTEMODEM」をダブルクリックして 実行してください。
- 3.「次へ」をクリックします。



4. 「使用許諾契約の全条項に同意します」に チェックを入れ、「次へ」をクリックします。



5. 「インストール先の選択」の画面が表示され ますので、インストール先フォルダを指定し、 「次へ」をクリックしてください。インストール が開始されます。

※初期設定では、以下フォルダにインストールします。 C:¥Program Files¥MODEM Mobile Connection

 インストールが完了すると、以下画面が表示 されますので、「完了」をクリックします。 インストール終了後、ユーティリティが自動 起動されます。



1. ユーティリティのインストール

お知らせ

・インストール中は、データ通信カードを取り外さないでください。 ・ご使用のパソコンによっては、インストールには多少時間がかかる場合があります。 ・データ通信中にインストールおよびアンインストールを行わないでください。 ・インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。 ・パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー等にお問合せください。 Macintoshの場合 5. 使用許諾契約の内容を確認の上、「続ける」 1. データ通信カードをパソコンに取り付けます。 をクリックします。 Section Manager のインストール 2. デスクトップに表示されるCDイメージ「ZTE 使用許諾契約 MODEM」をダブルクリックします。 日本語 \$ ⊖ はじめに ⊖ 使用許諾契約 使用許諾契約書 ⊖ インストール先の選択 インストールを続行する前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約 ⊖ インストールの種類 書をよくお読みください。 インストール この使用許諾契約書は、本ソフトウェア製品(付属のドキュメント 概要 ファイル、メディアファイル、オンライン上の関連する電子文書を含 む)について、利用者とZTE Corporationとの間で締結される契約で 利用者は本ソフトウェア製品を、インストール、コピー、または使用 3. インストールパッケージ「Mobile Connection した場合、本契約の締結に同意したものとみなされます。本契約に同 意されない場合は、「同意しない」を選択して実行中のインストール Manager Iをダブルクリックします。 を中断してください。 本ソフトウェア製品の所有権及び著作権等一切の知的財産権は、 000 ZTEMODEM Corporationが保有します。利用者は、ソフトウェアや添付のマ 4 1 (プリント…) 保存… 展る 続ける Mobile Connection 6.「同意する」をクリックします。 全 tnoriyukfsi 開 デスクトップ 日本類 このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契 検索 約の条件に同意する必要があります。 (-) 今日 () INE 過去1週間 回すべてのイメージ インストールを続けるには、"同意する"をクリックしてください。インス すべてのムービ トールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、"同意しない (回) すべての書類 リックしてください。 使用許諾契約を読む 同意しない 同意する 1項目,0KB空き 4. インストーラが起動したら、「続ける」をクリッ 7. ユーティリティのインストール先を選択できま クします。 す。インストールするボリュームを選択し、「続 ける」をクリックします。 000 🚽 Mobile Connection Manager のインストール ようこそ Mobile Connection Manager インストーラヘ 🔴 🔿 🔿 🧼 Mobile Connection Manager のインストール インストール先の選択 ⊖ はじめに このソフトウェアをインストールするために必要な手 Mobile Connection Manager ソフトウェアをインストールす ーインストールダ 順が表示されます。 ⊖ はじめに るボリュームを選択してください。 インスト ⊖ インストール先の選択 •インストー ● インストー 概要 ·インストイル ● 概要 Macintosh HD 196 GB 空き 合計 232 GB このソフトウェアをインストールするには、23.4 MBのディスク領 域が必要です。 このソフトウェアをポリューム"Macintosh HD"にインストールする ことを選択しました。 (戻る)(続ける (戻る)(続ける

1. ユーティリティのインストール

お知らせ

- ・インストール中は、データ通信カードを取り外さないでください。
- ・ご使用のパソコンによっては、インストールには多少時間がかかる場合があります。
- ・データ通信中にインストールおよびアンインストールを行わないでください。
- ・インストールを行う場合、必ずパソコン管理者権限を持つユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールすると、エラーになります。
 ・パソコン管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカー等にお問合せください。

●Macintoshの場合

8.「インストール」をクリックし、インストールを 開始します。

| 000 00 | Mobile Connection Manager のインストール |
|---------------------------------------|--|
| | Macintosh HD"に標準インストール |
| ⊖ はじめに ⊖ インストール先の選択 ⊖ インストールの種類 | この操作には、コンピュータ上に 23.4 MB の領域が必 要です。 |
| ● インスト-DD ● 概要 | ボリューム"Macintosh HD"にこのソフトウェアを標準 インストールするには、"インストール"をクリックして ください。 |
| | インストール先を変 |
| | カスタマイズ 戻る インストール |

 「インストール」にはユーザ認証が必要と なりますので、名前/パスワードを入力して 「OK」をクリックします。



 インストールが完了しましたら、「閉じる」を クリックしてインストーラを終了します。 インストーラ終了後、ユーティリティが自動 起動されます。



2. 接続設定の作成

●Windowsの場合

- 1. データ通信カードをパソコンに取り付けます。
- 2. 自動的にユーティリティソフトウェアが起動さ れます。

※自動的にユーティリティソフトウェアが開始されない場合 は、「マイコンピュータ」→「ZTEMODEM」をダブルクリック して起動してください。







4.「追加」をクリックします。



5. 以下項目を入力して「OK」をクリックしてください。

| 設定ファイル名 | mobile | -1 | • •• | DNSサーバー | アドレスを自動 | 取得する |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|-----------|------|
| ダイヤル番号 | *99***1# | 2 | | 次のDNSサー | バーアドレスを | 更用する |
| ユーザ名 | *** | •••• | fe | 優先DNS | | ÷ |
| ペスワード | **** | $-\breve{\mathbf{A}}$ | f | SND替为 | | |
| ▶ ユーザ名と) | (スワードを保存 | 5 | | | ¢. | |
| □ 接続時にユ | ーザ名とバスワード | を確認する (6 | | A | | |
| ○ APNアドレス | を自動取得する | nonh (-t | IDIT T IN | PDP7 | ドレスを自動取行 | 导する |
| 次のAPN名 | を使用する (7) | PUPS17 | | C 次のPI | DPアドレスを使り | 用する |
| | | • IP | PAP | | r | |
| APN 2mm | ******** | C PPP | C CHAP | | 1 | |
| APN 3g.m | obac.net | | | | | |

| - | | |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 設定ファイル名 | 任意の設定名を入力します |
| 2 | ダイヤル番号 | 「 * 99 * * * 1 # 」(半角)を入力 します。 |
| 3 | ユーザー名 | アカウント名を入力します。 アカウント名は、ユーザーIDおよ び「@(デリミタ)」とドメイン名とな ります。 |
| 4 | パスワード | 指定された初期パスワードを入力 します |
| 5 | ユーザ名とパスワード を保存 | この項目にチェックを入れるとアカ ウント名とパスワードの入力が可 能となります。(任意) |
| 6 | 接続時にユーザ名と パスワードを確認 | この項目にチェックを入れると接 続毎にアカウントの確認画面が表 示されます。(任意) |
| 7 | APN* | 「次のAPN名を使用する」を 選択し「3g.mobac.net」を入力しま す。 |
| 8 | PDPタイプ | 「IP」を選択します。 |
| 9 | 認証モード | 「PAP」「CHAP」のどちらかを選 択します。 |
| 10 | DNS | 「DNSサーバーアドレスを自動取 得する」を選択します。 |
| 1 | PDPアドレス | 「PDPアドレスを自動取得する」を 選択します。 |

2. 接続設定の作成

6. 追加した接続設定を選択して「デフォルトに 設定する」をクリックします。



※デフォルトに設定されると「変更」ボタンの右側に設定 ファイル名が表示されます。

2. 接続設定の作成

●Macintoshの場合

- 1. データ通信カードをパソコンに取り付けます。
- 2. 自動的にユーティリティソフトウェアが起動さ れます。

※自動的にユーティリティソフトウェアが開始されない場合 は、「Finder」→[アプリケーション]→「Mobile Connection Manager」をダブルクリックして起動してください。

3.「接続先」から「接続先設定」を選択します。



新しい接続先設定を追加します。
 「+」をクリックします。
 表示された「新しい接続先1」を選択して
 「変更」をクリックします。



5. 以下項目を入力して「OK」をクリックしてください。



| 1 | 設定名 | 任意の設定名を入力します |
|---|-------------------|---|
| 2 | 電話番号 | 「 * 99 * * * 1 # 」(半角)を入 力します。 |
| 3 | アカウント名 | アカウント名を入力します。 アカウント名は、ユーザーIDお よび「@(デリミタ)」とドメイン名 となります。 |
| 4 | パスワード | 指定された初期パスワードを入 力します |
| 5 | ユーザ名とパスワード の保存 | この項目にチェックを入れると アカウント名とパスワードの入 力が可能となります。 |
| 6 | APN* | 「以下のAPNを使う」を選択し 「3g.mobac.net」を入力します。 |
| Ī | PDPタイプ | 「PDPアドレスを自動取得」を 選択します。 |
| 8 | 認証モード | 「PAP」「CHAP」のどちらかを 選択します。 |
| 9 | DNS | 「DNSサーバーアドレスを自動 取得する」を選択します。 |

3. 接続と切断



2.「接続」をクリックして接続します。



3. 接続が完了すると、「状態:通信中」と表示されます。



4.「切断」をクリックして通信を切断します。



5.「切断」が完了すると、状態が「切断中」と表 示されます。

3. 接続と切断

●Macintoshの場合

1.「接続先」から追加した接続先を選択します。

| 900 | Mobile Connection Manager |
|-------------|---------------------------|
| 8 17 | × 0 7TF |
| ネットワーク 通信履歴 | |
| Tatl | D CoMo |
| | |
| | 接続先: VVVVV |
| | |
| | 電話番号: *99***1# |
| アナ | リウント名: XXXX@XXXXX |
| , | スワード: |
| 状態: 未接続 | |
| 送信(KB): _ | |
| 受信(KB): | _ |
| 接続時間: 0 | 0:00:00 |
| IPアドレス: 0 |).00.00.00 接続 |

2.「接続」をクリックして接続します。

| 000 | Mobile Connection Manager | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|
| 8 9 × 0 | D 7TF | | |
| ネットワーク 通信履歴 設定 🥠 | | | |
| Tatl 🗈 | UMTS DoCoMo | | |
| | | | |
| 接続先: | XXXXX | | |
| 李武希曰 · | *00***1# | | |
| 841年75 - | | | |
| アカウント名: | XXXX@XXXXX | | |
| パスワード: | ***** | | |
| | | | |
| 状態: 未接続 | | | |
| 送信(KB): | | | |
| 受信(KB): | | | |
| 接続時間: 00:00:00 | | | |
| IPアドレス: 00.00.00.00 | 接続 | | |
| | | | |
| | | | |

3. 接続が完了すると、状態が「接続」と表示されます。

4.「切断」をクリックして通信を切断します。

| ネットワーク 通信履歴 | × . | i ^//J | | | 2 | ZTE |
|-------------|----------|------------------|------|--------|----|-----|
| Tatl | Ð | | UMTS | DoCoMo | | |
| | | | | | | |
| | 接続先: | XXXXX | | | • | |
| | 電話番号: | *99***1# | | | | |
| 7 | カウント名: | XXXX@XXX | (XX | | | |
| | パスワード: | ••••• | | | | |
| 状態: 接続 | | | | | | |
| 送信(KB): | 1.571 | | | | | |
| 受信(KB): | 1.119 | | | | | |
| 接続時間: | 00:00:22 | | | _ | | |
| IPアドレス: | | | | E | 切断 | |
| | | | | | - | |

5. 切断が完了すると、状態が「未接続」と表示 されます。

4. 付録/困ったときには

| 症状 | 確認項目 |
|-----------------------------------|---|
| 本製品をパソコンに挿入してもインス トーラが自動起動されない | FOMA端末が正しくセットされていますか? ●USBポートに本製品をもう一度奥までしっかりと差し込んでください。 |
| | 挿入後、一定時間が経過していますか? ●システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールが開始されるまで時間がか かる場合があります。一定時間が経過してもインストーラが自動的に起動しない場合は、本 創品を一度取りぬしてから、更度挿入してください |
| | Autorun機能が無効に設定されていませんか? ●Autorun機能が無効に設定されている場合は自動起動されません。 「マイコンピュータ」>「ZTEMODEM」をダブルクリックして手動で起動してください。 ※ご利用のOSがWindowsの場合のみ対象 |
| 本製品をパソコンに挿入しても認識しな い | FOMA端末が正しくセットされていますか? ●USBポートに本製品をもう一度奥までしっかりと差し込んでください。 |
| | ドライバは正常に動作していますか? ●「スタート」>「コントロールパネル」>「システム」から「デバイスマネージャ」の画面を表示 します。ユーティリティを起動した際に「デバイスマネージャ」のモデム部分に「ZTE Proprietary USB Modem」と表示されていることを確認してください。表示されていない場合 は、ドライバが正しくインストールされていません。本製品のセットアップをやり直してください。 ※ご利用のOSがWindowsの場合のみ対象 |
| ユーティリティが起動しない | ユーティリティのインストールは完了していますか? ●インストールが正常に完了していない場合、再度インストールを行ってください。 |
| ネットワークに接続できない | 圏外で使用していませんか? ●ユーティリティの電波状態を確認し、サービスエリア内で接続を行ってください。 |
| | 接続設定に誤りはありませんか? ●接続設定のユーザID、パスワードおよびネットワーク接続サービスの接続先(APN)を確 認してください。 |
| ネットワーク接続がすぐに切断される | FOMA端末が正しく設定されていますか? ●FOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。 |
| | 電波状態は安定していますか? ●電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。 |
| ネットワーク速度が安定しない | 電波状態は安定していますか? ●電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。 |
| 未定義の接続エラー: 691 | ユーザー名、パスワード設定に誤りはありませんか? ●「未定義の接続エラー:691」は接続設定に指定されたユーザー名、パスワードのどちらか、 あるいは両方とも間違っている場合に表示されます。 このポップアップが表示された場合は、「MODEM Mobile Connection」の「接続設定」オプショ ンにて、設定ファイルを選択して、「変更」ボタンをクリックして、ユーザー名とパスワードを確 認してください。※ご利用のOSがWindowsの場合のみ対象 |
| 未定義の接続エラー: 123 | 接続設定をデフォルト設定にしていますか? ●「未定義の接続エラー:123」はデフォルトの接続設定ファイルが指定されていない場合に 表示されます。 このポップアップが表示された場合は、「MODEM Mobile Connection」の「接続設定」オプショ ンにて、設定ファイルを選択して、「デフォルトに設定する」ボタンをクリックしてください。これ により、デフォルトの設定ファイルが設定されて、接続が正常にできます。 ※ご利用のOSがWindowsの場合のみ対象 |